





Lista Pezzi / Spare Parts / Ersatzsteile
List Onderdelen / Liste Pieces Detaches / Lista Piezas De Repuesto

ZEWS 12/15/18/21/24/28kW




CODICE	EDIZIONE	MERCATO
30E1259000	25/01/2014	RU


ZEWS 12/15/18/21/24/28kW




ZEWS 12/15/18/21/24/28kW




ZEWS 12/15/18/21/24/28kW




ZEWS 12/15/18/21/24/28kW




ZEWS 12/15/18/21/24/28kW




E1




E2




E3




E4




E5




E6




E7




E8




E9




E10




E11



E12




E13




E14



E15



E16



E17

ZEWS 12kW

LISA PEZZI

POS.	CODICE	DESC	QT.
A1	398607950	Панель облицовочная левая	1
A2	398603840	Панель монтажная левая	1
A3	398605190	Панель облицовочная верхняя	1
A4	398603860	Панель монтажная правая	1
A5	398605200	Панель крепежная средняя	2
A6	398603880	Панель облицовочная нижняя	1
A7	398603890	Панель котла лицевая	1
A8	398607960	Панель облицовочная правая	1
B1	398065490	Манометр	1
B2	398603910	Ручка регулировки отопления/ГВС	2
B3	398603920	Панель лицевая блока управления	1
B4	398603930	Дисплей платы управления	1
B5	398605220	Плата управления	1
B6	398603950	Панель задняя блока управления	1
C1	398603960	Крышка ТЭНа защитная пластиковая	2
C2	398603970	Муфта электрического кабеля	3
C3	398604480	ТЭН котла 3,00kW	4
C4	398605250	Бак расширительный 10л	1
C5	398604000	Муфта кабеля нейлоновая	1
C6	398604010	Прокладка ТЭНа O-ring	4
C7	398604030	Датчик температуры NTC	1
C8	398604020	Гильза датчика температуры	1
C9	398604040	Воздухоотводчик	1
C10	398604050	Прокладка гильзы датчика	1
C11	398604060	Трубка воздухоотводчика сливная	0,9
C12	398605260	Теплообменник	1
C13	398605270	Изоляция теплообменника	1
C14	398064420	Прокладка De24 Di17x2	3
C15	398605280	Трубка ОВ вход (подача)	1
C16	398064460	Прокладка O-ring циркуляционного насоса	1
C17	398064690	Зажим - фиксатор D18	1
C18	398064430	Прокладка De14,5 Di8,5x2	3
C19	398605290	Трубка расширительного бака	1
C20	398064470	Прокладка O-ring D9,4xD2,6	1
C21	398064710	Скоба - фиксатор D10	3
C22	398063950	Насос циркуляционный	1

ZEWS 12kW

LISA PEZZI

POS.	CODICE	DESC	QT.
C23	398064510	Скоба - фиксатор D20	1
C24	398064550	Скоба - фиксатор D18	1
C25	398607650	Гидрогруппа ОВ вход (подача) с краном подпитки	1
C26	398605300	Рейка DIN	1
C27	398069230	Гидроузел ОВ выход (обратка)	1
C28	398604140	Датчик комнатной температуры NTC	1
C29	398604150	Колодка клемная T04	1
C30	398605310	Панель крепежная нижняя	1
C31	398604160	Байпас (трубка обводная)	1
C32	398064200	Датчик давления ОВ	1
C33	398064670	Трубка предохранительного клапана сбросная	1
C34	398604130	Рейка DIN	1
C35	398064220	Клапан сбросной предохранительный 3 бар	1
C36	398604170	Держатель	5
C37	398604180	Зажим массы	1
C38	398604190	Зажим VK3	8
C39	398604200	Крепление концевое	2
C40	398605320	Контактор (60A)	1
C41	398605340	Трубка ОВ выход (обратка)	1
C42	398604240	Термостат предохранительный 90C	1
D1	398604270	Крышка панели управления с логотипом	1
D2	398604260	Магнит крышки панели управления	2
D3	398604250	Панель крепежная крышки панели управления	1
D4	398604280	Пружина крышки панели управления	1
E1	398604440	Провод заземления платы управления	1
E2	398605350	Провод заземления ТЭНов	1
E3	398605360	Провод ТЭНов силовой (фаза) 1	1
E4	398605370	Провод ТЭНов силовой (фаза) 2	1
E5	398605380	Провод ТЭНов силовой (фаза) 3	1
E6	398605390	Провод ТЭНов силовой (фаза) 4	1
E7	398604330	Провод датчиков температуры NTC	1
E8	398604340	Провод датчика давления ОВ	1
E9	398605400	Провод ТЭНов силовой (ноль)	4
E10	398604370	Провод термостата предохранительного	1
E11	398605410	Провод силовой (фаза)	1
E12	398605420	Провод питания платы управления	1
E13	398604400	Провод 3-ходового клапана	1
E14	398604410	Провод сигнальный переменного тока	1
E15	398605430	Провод контактора	1
E16	398605450	Провод (ноль)	1
E17	398604450	Провод циркуляционного насоса	1

ZEWS 15kW

LISA PEZZI

POS.	CODICE	DESC	QT.
A1	398607950	Панель облицовочная левая	1
A2	398603840	Панель монтажная левая	1
A3	398605190	Панель облицовочная верхняя	1
A4	398603860	Панель монтажная правая	1
A5	398605200	Панель крепежная средняя	2
A6	398603880	Панель облицовочная нижняя	1
A7	398603890	Панель котла лицевая	1
A8	398607960	Панель облицовочная правая	1
B1	398065490	Манометр	1
B2	398603910	Ручка регулировки отопления/ГВС	2
B3	398603920	Панель лицевая блока управления	1
B4	398603930	Дисплей платы управления	1
B5	398605220	Плата управления	1
B6	398603950	Панель задняя блока управления	1
C1	398603960	Крышка ТЭНа защитная пластиковая	2
C2	398603970	Муфта электрического кабеля	3
C3	398604470	ТЭН котла 3,75kW	4
C4	398605250	Бак расширительный 10л	1
C5	398604000	Муфта кабеля нейлоновая	1
C6	398604010	Прокладка ТЭНа O-ring	4
C7	398604030	Датчик температуры NTC	1
C8	398604020	Гильза датчика температуры	1
C9	398604040	Воздухоотводчик	1
C10	398604050	Прокладка гильзы датчика	1
C11	398604060	Трубка воздухоотводчика сливная	0,9
C12	398605260	Теплообменник	1
C13	398605270	Изоляция теплообменника	1
C14	398064420	Прокладка De24 Di17x2	3
C15	398605280	Трубка ОВ вход (подача)	1
C16	398064460	Прокладка O-ring циркуляционного насоса	1
C17	398064690	Зажим - фиксатор D18	1
C18	398064430	Прокладка De14,5 Di8,5x2	3
C19	398605290	Трубка расширительного бака	1
C20	398064470	Прокладка O-ring D9,4xD2,6	1
C21	398064710	Скоба - фиксатор D10	3
C22	398063950	Насос циркуляционный	1

ZEWS 15kW

LISA PEZZI

POS.	CODICE	DESC	QT.
C23	398064510	Скоба - фиксатор D20	1
C24	398064550	Скоба - фиксатор D18	1
C25	398607650	Гидрогруппа ОВ вход (подача) с краном подпитки	1
C26	398605300	Рейка DIN	1
C27	398069230	Гидроузел ОВ выход (обратка)	1
C28	398604140	Датчик комнатной температуры NTC	1
C29	398604150	Колодка клемная T04	1
C30	398605310	Панель крепежная нижняя	1
C31	398604160	Байпас (трубка обводная)	1
C32	398064200	Датчик давления ОВ	1
C33	398064670	Трубка предохранительного клапана сбросная	1
C34	398604130	Рейка DIN	1
C35	398064220	Клапан сбросной предохранительный 3 бар	1
C36	398604170	Держатель	5
C37	398604180	Зажим массы	1
C38	398604190	Зажим VK3	8
C39	398604200	Крепление концевое	2
C40	398605320	Контактор (60A)	1
C41	398605340	Трубка ОВ выход (обратка)	1
C42	398604240	Термостат предохранительный 90C	1
D1	398604270	Крышка панели управления с логотипом	1
D2	398604260	Магнит крышки панели управления	2
D3	398604250	Панель крепежная крышки панели управления	1
D4	398604280	Пружина крышки панели управления	1
E1	398604440	Провод заземления платы управления	1
E2	398605350	Провод заземления ТЭНов	1
E3	398605360	Провод ТЭНов силовой (фаза) 1	1
E4	398605370	Провод ТЭНов силовой (фаза) 2	1
E5	398605380	Провод ТЭНов силовой (фаза) 3	1
E6	398605390	Провод ТЭНов силовой (фаза) 4	1
E7	398604330	Провод датчиков температуры NTC	1
E8	398604340	Провод датчика давления ОВ	1
E9	398605400	Провод ТЭНов силовой (ноль)	4
E10	398604370	Провод термостата предохранительного	1
E11	398605410	Провод силовой (фаза)	1
E12	398605420	Провод питания платы управления	1
E13	398604400	Провод 3-ходового клапана	1
E14	398604410	Провод сигнальный переменного тока	1
E15	398605430	Провод контактора	1
E16	398605450	Провод (ноль)	1
E17	398604450	Провод циркуляционного насоса	1

ZEWS 18kW

LISA PEZZI

POS.	CODICE	DESC	QT.
A1	398607950	Панель облицовочная левая	1
A2	398603840	Панель монтажная левая	1
A3	398605190	Панель облицовочная верхняя	1
A4	398603860	Панель монтажная правая	1
A5	398605200	Панель крепежная средняя	2
A6	398603880	Панель облицовочная нижняя	1
A7	398603890	Панель котла лицевая	1
A8	398607960	Панель облицовочная правая	1
B1	398065490	Манометр	1
B2	398603910	Ручка регулировки отопления/ГВС	2
B3	398603920	Панель лицевая блока управления	1
B4	398603930	Дисплей платы управления	1
B5	398605220	Плата управления	1
B6	398603950	Панель задняя блока управления	1
C1	398603960	Крышка ТЭНа защитная пластиковая	2
C2	398603970	Муфта электрического кабеля	3
C3	398603980	ТЭН котла 4,50kW	4
C4	398605250	Бак расширительный 10л	1
C5	398604000	Муфта кабеля нейлоновая	1
C6	398604010	Прокладка ТЭНа O-ring	4
C7	398604030	Датчик температуры NTC	1
C8	398604020	Гильза датчика температуры	1
C9	398604040	Воздухоотводчик	1
C10	398604050	Прокладка гильзы датчика	1
C11	398604060	Трубка воздухоотводчика сливная	0,9
C12	398605260	Теплообменник	1
C13	398605270	Изоляция теплообменника	1
C14	398064420	Прокладка De24 Di17x2	3
C15	398605280	Трубка ОВ вход (подача)	1
C16	398064460	Прокладка O-ring циркуляционного насоса	1
C17	398064690	Зажим - фиксатор D18	1
C18	398064430	Прокладка De14,5 Di8,5x2	3
C19	398605290	Трубка расширительного бака	1
C20	398064470	Прокладка O-ring D9,4xD2,6	1
C21	398064710	Скоба - фиксатор D10	3
C22	398063950	Насос циркуляционный	1

ZEWS 18kW

LISA PEZZI

POS.	CODICE	DESC	QT.
C23	398064510	Скоба - фиксатор D20	1
C24	398064550	Скоба - фиксатор D18	1
C25	398607650	Гидрогруппа ОВ вход (подача) с краном подпитки	1
C26	398605300	Рейка DIN	1
C27	398069230	Гидроузел ОВ выход (обратка)	1
C28	398604140	Датчик комнатной температуры NTC	1
C29	398604150	Колодка клемная T04	1
C30	398605310	Панель крепежная нижняя	1
C31	398604160	Байпас (трубка обводная)	1
C32	398064200	Датчик давления ОВ	1
C33	398064670	Трубка предохранительного клапана сбросная	1
C34	398604130	Рейка DIN	1
C35	398064220	Клапан сбросной предохранительный 3 бар	1
C36	398604170	Держатель	5
C37	398604180	Зажим массы	1
C38	398604190	Зажим VK3	8
C39	398604200	Крепление концевое	2
C40	398605320	Контактор (60A)	1
C41	398605340	Трубка ОВ выход (обратка)	1
C42	398604240	Термостат предохранительный 90C	1
D1	398604270	Крышка панели управления с логотипом	1
D2	398604260	Магнит крышки панели управления	2
D3	398604250	Панель крепежная крышки панели управления	1
D4	398604280	Пружина крышки панели управления	1
E1	398604440	Провод заземления платы управления	1
E2	398605350	Провод заземления ТЭНов	1
E3	398605360	Провод ТЭНов силовой (фаза) 1	1
E4	398605370	Провод ТЭНов силовой (фаза) 2	1
E5	398605380	Провод ТЭНов силовой (фаза) 3	1
E6	398605390	Провод ТЭНов силовой (фаза) 4	1
E7	398604330	Провод датчиков температуры NTC	1
E8	398604340	Провод датчика давления ОВ	1
E9	398605400	Провод ТЭНов силовой (ноль)	4
E10	398604370	Провод термостата предохранительного	1
E11	398605410	Провод силовой (фаза)	1
E12	398605420	Провод питания платы управления	1
E13	398604400	Провод 3-ходового клапана	1
E14	398604410	Провод сигнальный переменного тока	1
E15	398605430	Провод контактора	1
E16	398605450	Провод (ноль)	1
E17	398604450	Провод циркуляционного насоса	1

ZEWS 21kW

LISA PEZZI

POS.	CODICE	DESC	QT.
A1	398607950	Панель облицовочная левая	1
A2	398603840	Панель монтажная левая	1
A3	398605190	Панель облицовочная верхняя	1
A4	398603860	Панель монтажная правая	1
A5	398605200	Панель крепежная средняя	2
A6	398603880	Панель облицовочная нижняя	1
A7	398603890	Панель котла лицевая	1
A8	398607960	Панель облицовочная правая	1
B1	398065490	Манометр	1
B2	398603910	Ручка регулировки отопления/ГВС	2
B3	398603920	Панель лицевая блока управления	1
B4	398603930	Дисплей платы управления	1
B5	398605220	Плата управления	1
B6	398603950	Панель задняя блока управления	1
C1	398603960	Крышка ТЭНа защитная пластиковая	2
C2	398603970	Муфта электрического кабеля	3
C3	398605230	ТЭН котла 5,25kW	4
C4	398605250	Бак расширительный 10л	1
C5	398604000	Муфта кабеля нейлоновая	1
C6	398604010	Прокладка ТЭНа O-ring	4
C7	398604030	Датчик температуры NTC	1
C8	398604020	Гильза датчика температуры	1
C9	398604040	Воздухоотводчик	1
C10	398604050	Прокладка гильзы датчика	1
C11	398604060	Трубка воздухоотводчика сливная	0,9
C12	398605260	Теплообменник	1
C13	398605270	Изоляция теплообменника	1
C14	398064420	Прокладка De24 Di17x2	3
C15	398605280	Трубка ОВ вход (подача)	1
C16	398064460	Прокладка O-ring циркуляционного насоса	1
C17	398064690	Зажим - фиксатор D18	1
C18	398064430	Прокладка De14,5 Di8,5x2	3
C19	398605290	Трубка расширительного бака	1
C20	398064470	Прокладка O-ring D9,4xD2,6	1
C21	398064710	Скоба - фиксатор D10	3
C22	398063950	Насос циркуляционный	1

ZEWS 21kW

LISA PEZZI

POS.	CODICE	DESC	QT.
C23	398064510	Скоба - фиксатор D20	1
C24	398064550	Скоба - фиксатор D18	1
C25	398607650	Гидрогруппа ОВ вход (подача) с краном подпитки	1
C26	398605300	Рейка DIN	1
C27	398069230	Гидроузел ОВ выход (обратка)	1
C28	398604140	Датчик комнатной температуры NTC	1
C29	398604150	Колодка клемная T04	1
C30	398605310	Панель крепежная нижняя	1
C31	398604160	Байпас (трубка обводная)	1
C32	398064200	Датчик давления ОВ	1
C33	398064670	Трубка предохранительного клапана сбросная	1
C34	398604130	Рейка DIN	1
C35	398064220	Клапан сбросной предохранительный 3 бар	1
C36	398604170	Держатель	5
C37	398604180	Зажим массы	1
C38	398604190	Зажим VK3	8
C39	398604200	Крепление концевое	2
C40	398605320	Контактор (60A)	1
C41	398605340	Трубка ОВ выход (обратка)	1
C42	398604240	Термостат предохранительный 90C	1
D1	398604270	Крышка панели управления с логотипом	1
D2	398604260	Магнит крышки панели управления	2
D3	398604250	Панель крепежная крышки панели управления	1
D4	398604280	Пружина крышки панели управления	1
E1	398604440	Провод заземления платы управления	1
E2	398605350	Провод заземления ТЭНов	1
E3	398605360	Провод ТЭНов силовой (фаза) 1	1
E4	398605370	Провод ТЭНов силовой (фаза) 2	1
E5	398605380	Провод ТЭНов силовой (фаза) 3	1
E6	398605390	Провод ТЭНов силовой (фаза) 4	1
E7	398604330	Провод датчиков температуры NTC	1
E8	398604340	Провод датчика давления ОВ	1
E9	398605400	Провод ТЭНов силовой (ноль)	4
E10	398604370	Провод термостата предохранительного	1
E11	398605410	Провод силовой (фаза)	1
E12	398605420	Провод питания платы управления	1
E13	398604400	Провод 3-ходового клапана	1
E14	398604410	Провод сигнальный переменного тока	1
E15	398605430	Провод контактора	1
E16	398605450	Провод (ноль)	1
E17	398604450	Провод циркуляционного насоса	1

ZEWS 24kW

LISA PEZZI

POS.	CODICE	DESC	QT.
A1	398607950	Панель облицовочная левая	1
A2	398603840	Панель монтажная левая	1
A3	398605190	Панель облицовочная верхняя	1
A4	398603860	Панель монтажная правая	1
A5	398605200	Панель крепежная средняя	2
A6	398603880	Панель облицовочная нижняя	1
A7	398603890	Панель котла лицевая	1
A8	398607960	Панель облицовочная правая	1
B1	398065490	Манометр	1
B2	398603910	Ручка регулировки отопления/ГВС	2
B3	398603920	Панель лицевая блока управления	1
B4	398603930	Дисплей платы управления	1
B5	398605220	Плата управления	1
B6	398603950	Панель задняя блока управления	1
C1	398603960	Крышка ТЭНа защитная пластиковая	2
C2	398603970	Муфта электрического кабеля	3
C3	398605240	ТЭН котла 6,00kW	4
C4	398605250	Бак расширительный 10л	1
C5	398604000	Муфта кабеля нейлоновая	1
C6	398604010	Прокладка ТЭНа O-ring	4
C7	398604030	Датчик температуры NTC	1
C8	398604020	Гильза датчика температуры	1
C9	398604040	Воздухоотводчик	1
C10	398604050	Прокладка гильзы датчика	1
C11	398604060	Трубка воздухоотводчика сливная	0,9
C12	398605260	Теплообменник	1
C13	398605270	Изоляция теплообменника	1
C14	398064420	Прокладка De24 Di17x2	3
C15	398605280	Трубка ОВ вход (подача)	1
C16	398064460	Прокладка O-ring циркуляционного насоса	1
C17	398064690	Зажим - фиксатор D18	1
C18	398064430	Прокладка De14,5 Di8,5x2	3
C19	398605290	Трубка расширительного бака	1
C20	398064470	Прокладка O-ring D9,4xD2,6	1
C21	398064710	Скоба - фиксатор D10	3
C22	398063950	Насос циркуляционный	1

ZEWS 24kW

LISA PEZZI

POS.	CODICE	DESC	QT.
C23	398064510	Скоба - фиксатор D20	1
C24	398064550	Скоба - фиксатор D18	1
C25	398607650	Гидрогруппа ОВ вход (подача) с краном подпитки	1
C26	398605300	Рейка DIN	1
C27	398069230	Гидроузел ОВ выход (обратка)	1
C28	398604140	Датчик комнатной температуры NTC	1
C29	398604150	Колодка клемная T04	1
C30	398605310	Панель крепежная нижняя	1
C31	398604160	Байпас (трубка обводная)	1
C32	398064200	Датчик давления ОВ	1
C33	398064670	Трубка предохранительного клапана сбросная	1
C34	398604130	Рейка DIN	1
C35	398064220	Клапан сбросной предохранительный 3 бар	1
C36	398604170	Держатель	5
C37	398604180	Зажим массы	1
C38	398604190	Зажим VK3	8
C39	398604200	Крепление концевое	2
C40	398605320	Контактор (60A)	1
C41	398605340	Трубка ОВ выход (обратка)	1
C42	398604240	Термостат предохранительный 90C	1
D1	398604270	Крышка панели управления с логотипом	1
D2	398604260	Магнит крышки панели управления	2
D3	398604250	Панель крепежная крышки панели управления	1
D4	398604280	Пружина крышки панели управления	1
E1	398604440	Провод заземления платы управления	1
E2	398605350	Провод заземления ТЭНов	1
E3	398605360	Провод ТЭНов силовой (фаза) 1	1
E4	398605370	Провод ТЭНов силовой (фаза) 2	1
E5	398605380	Провод ТЭНов силовой (фаза) 3	1
E6	398605390	Провод ТЭНов силовой (фаза) 4	1
E7	398604330	Провод датчиков температуры NTC	1
E8	398604340	Провод датчика давления ОВ	1
E9	398605400	Провод ТЭНов силовой (ноль)	4
E10	398604370	Провод термостата предохранительного	1
E11	398605410	Провод силовой (фаза)	1
E12	398605420	Провод питания платы управления	1
E13	398604400	Провод 3-ходового клапана	1
E14	398604410	Провод сигнальный переменного тока	1
E15	398605430	Провод контактора	1
E16	398605450	Провод (ноль)	1
E17	398604450	Провод циркуляционного насоса	1

ZEWS 28kW

LISA PEZZI

POS.	CODICE	DESC	QT.
A1	398607950	Панель облицовочная левая	1
A2	398603840	Панель монтажная левая	1
A3	398605190	Панель облицовочная верхняя	1
A4	398603860	Панель монтажная правая	1
A5	398605200	Панель крепежная средняя	2
A6	398603880	Панель облицовочная нижняя	1
A7	398603890	Панель котла лицевая	1
A8	398607960	Панель облицовочная правая	1
B1	398065490	Манометр	1
B2	398603910	Ручка регулировки отопления/ГВС	2
B3	398603920	Панель лицевая блока управления	1
B4	398603930	Дисплей платы управления	1
B5	398605220	Плата управления	1
B6	398603950	Панель задняя блока управления	1
C1	398603960	Крышка ТЭНа защитная пластиковая	2
C2	398603970	Муфта электрического кабеля	3
C3	398607970	ТЭН котла 7,00kW	4
C4	398605250	Бак расширительный 10л	1
C5	398604000	Муфта кабеля нейлоновая	1
C6	398604010	Прокладка ТЭНа O-ring	4
C7	398604030	Датчик температуры NTC	1
C8	398604020	Гильза датчика температуры	1
C9	398604040	Воздухоотводчик	1
C10	398604050	Прокладка гильзы датчика	1
C11	398604060	Трубка воздухоотводчика сливная	0,9
C12	398605260	Теплообменник	1
C13	398605270	Изоляция теплообменника	1
C14	398064420	Прокладка De24 Di17x2	3
C15	398605280	Трубка ОВ вход (подача)	1
C16	398064460	Прокладка O-ring циркуляционного насоса	1
C17	398064690	Зажим - фиксатор D18	1
C18	398064430	Прокладка De14,5 Di8,5x2	3
C19	398605290	Трубка расширительного бака	1
C20	398064470	Прокладка O-ring D9,4xD2,6	1
C21	398064710	Скоба - фиксатор D10	3
C22	398063950	Насос циркуляционный	1

ZEWS 28kW

LISA PEZZI

POS.	CODICE	DESC	QT.
C23	398064510	Скоба - фиксатор D20	1
C24	398064550	Скоба - фиксатор D18	1
C25	398607650	Гидрогруппа ОВ вход (подача) с краном подпитки	1
C26	398605300	Рейка DIN	1
C27	398069230	Гидроузел ОВ выход (обратка)	1
C28	398604140	Датчик комнатной температуры NTC	1
C29	398604150	Колодка клемная T04	1
C30	398605310	Панель крепежная нижняя	1
C31	398604160	Байпас (трубка обводная)	1
C32	398064200	Датчик давления ОВ	1
C33	398064670	Трубка предохранительного клапана сбросная	1
C34	398604130	Рейка DIN	1
C35	398064220	Клапан сбросной предохранительный 3 бар	1
C36	398604170	Держатель	5
C37	398604180	Зажим массы	1
C38	398604190	Зажим VK3	8
C39	398604200	Крепление концевое	2
C40	398605320	Контактор (60A)	1
C41	398605340	Трубка ОВ выход (обратка)	1
C42	398604240	Термостат предохранительный 90C	1
D1	398604270	Крышка панели управления с логотипом	1
D2	398604260	Магнит крышки панели управления	2
D3	398604250	Панель крепежная крышки панели управления	1
D4	398604280	Пружина крышки панели управления	1
E1	398604440	Провод заземления платы управления	1
E2	398605350	Провод заземления ТЭНов	1
E3	398605360	Провод ТЭНов силовой (фаза) 1	1
E4	398605370	Провод ТЭНов силовой (фаза) 2	1
E5	398605380	Провод ТЭНов силовой (фаза) 3	1
E6	398605390	Провод ТЭНов силовой (фаза) 4	1
E7	398604330	Провод датчиков температуры NTC	1
E8	398604340	Провод датчика давления ОВ	1
E9	398605400	Провод ТЭНов силовой (ноль)	4
E10	398604370	Провод термостата предохранительного	1
E11	398605410	Провод силовой (фаза)	1
E12	398605420	Провод питания платы управления	1
E13	398604400	Провод 3-ходового клапана	1
E14	398604410	Провод сигнальный переменного тока	1
E15	398605430	Провод контактора	1
E16	398605450	Провод (ноль)	1
E17	398604450	Провод циркуляционного насоса	1