




Lista Pezzi / Spare Parts / Ersatzteile
List Onderdelen / Liste Pieces Detaches / Lista Piezas De Repuesto

SFL




CODICE	EDIZIONE	MERCATO
30K0979001	01/07/2011	WN



Lista Pezzi / Spare Parts / Ersatzteile
List Onderdelen / Liste Pieces Detaches / Lista Piezas De Repuesto


SFL





Lista Pezzi / Spare Parts / Ersatzteile
List Onderdelen / Liste Pieces Detaches / Lista Piezas De Repuesto

SFL





SFL

SFL 3

№	Артикул	Наименование	К-во
A01	39843890	панель котла правая	1
A02	39843900	панель котла левая	1
A03	39843910	панель котла верхняя	1
A04	39838690	поддон	1
A05	39843880	панель котла фронтальная	1
A06	39815570	термостатический регулятор тяги	1
A07	39817170	термометр	1
B01	39843820	секция котла передняя	1
B02	39838590	секция котла средняя	1
B03	39838600	секция котла задняя	1
B04	39843830	гильза 1/2 x 87	1
B05	39838610	шпилька	2
B06	39815400	ниппель верхний	2
B07	39813670	ниппель нижний	2
B08	39838640	теплообменник безопасности	1
B09	39815580	термостатический клапан	1
B010	39838740	штифты дверец	4
B011	39843840	дверца верхняя	1
B012	39843860	дверца нижняя	1
B013	39814960	окно смотровое	1
B014	39838770	изоляция дверцы	2
B015	39843850	ручка дверцы	2
B016	39838790	решетка	2
B017	39843870	комплект изоляции дымоотвода	1
B018	39838800	лента изолирующая	1
B019	39843030	термоизоляция горелки	1
B020	39847040	термостат	1



Lista Pezzi / Spare Parts / Ersatzteile
List Onderdelen / Liste Pieces Detaches / Lista Piezas De Repuesto

SFL

SFL 4

№	Артикул	Наименование	К-во
A01	39843920	панель котла правая	1
A02	39843930	панель котла левая	1
A03	39843940	панель котла верхняя	1
A04	39838700	поддон	1
A05	39843880	панель котла фронтальная	1
A06	39815570	термостатический регулятор тяги	1
A07	39817170	термометр	1
B01	39843820	секция котла передняя	1
B02	39838590	секция котла средняя	2
B03	39838600	секция котла задняя	1
B04	39843830	гильза 1/2 x 87	1
B05	39838620	шпилька	2
B06	39815400	ниппель верхний	2
B07	39813670	ниппель нижний	2
B08	39838650	теплообменник безопасности	1
B09	39815580	термостатический клапан	1
B010	39838740	штифты дверец	4
B011	39843840	дверца верхняя	1
B012	39843860	дверца нижняя	1
B013	39814960	окно смотровое	1
B014	39838770	изоляция дверцы	2
B015	39843850	ручка дверцы	2
B016	39838790	решетка	2
B017	39843870	комплект изоляции дымоотвода	1
B018	39838800	лента изолирующая	1
B019	39843030	термоизоляция горелки	1
B020	39847040	термостат	1



SFL

SFL 5

№	Артикул	Наименование	К-во
A01	39843950	панель котла правая	1
A02	39843960	панель котла левая	1
A03	39843970	панель котла верхняя	1
A04	39838710	поддон	1
A05	39843880	панель котла фронтальная	1
A06	39815570	термостатический регулятор тяги	1
A07	39817170	термометр	1
B01	39843820	секция котла передняя	1
B02	39838590	секция котла средняя	3
B03	39838600	секция котла задняя	1
B04	39843830	гильза 1/2 x 87	1
B05	39815420	шпилька	2
B06	39815400	ниппель верхний	2
B07	39813670	ниппель нижний	2
B08	39838660	теплообменник безопасности	1
B09	39815580	термостатический клапан	1
B010	39838740	штифты дверец	4
B011	39843840	дверца верхняя	1
B012	39843860	дверца нижняя	1
B013	39814960	окно смотровое	1
B014	39838770	изоляция дверцы	2
B015	39843850	ручка дверцы	2
B016	39838790	решетка	2
B017	39843870	комплект изоляции дымоотвода	1
B018	39838800	лента изолирующая	1
B019	39847030	термоизоляция горелки	1
B020	39847040	термостат	1



SFL

SFL 6

№	Артикул	Наименование	К-во
A01	39843990	панель котла правая	1
A02	39844000	панель котла левая	1
A03	39844010	панель котла верхняя	1
A04	39838710	поддон	1
A05	39843880	панель котла фронтальная	1
A06	39815570	термостатический регулятор тяги	1
A07	39817170	термометр	1
B01	39843820	секция котла передняя	1
B02	39838590	секция котла средняя	4
B03	39838600	секция котла задняя	1
B04	39843830	гильза 1/2 x 87	1
B05	39815430	шпилька	2
B06	39815400	ниппель верхний	2
B07	39813670	ниппель нижний	2
B08	39838670	теплообменник безопасности	1
B09	39815580	термостатический клапан	1
B010	39838740	штифты дверец	4
B011	39843840	дверца верхняя	1
B012	39843860	дверца нижняя	1
B013	39814960	окно смотровое	1
B014	39838770	изоляция дверцы	2
B015	39843850	ручка дверцы	2
B016	39838790	решетка	2
B017	39843980	комплект изоляции дымоотвода	1
B018	39838800	лента изолирующая	1
B019	39847030	термоизоляция горелки	1
B020	39847040	термостат	1



Lista Pezzi / Spare Parts / Ersatzteile
List Onderdelen / Liste Pieces Detaches / Lista Piezas De Repuesto

SFL

SFL 7

№	Артикул	Наименование	К-во
A01	39844020	панель котла правая	1
A02	39844030	панель котла левая	1
A03	39844040	панель котла верхняя	1
A04	39838730	поддон	1
A05	39843880	панель котла фронтальная	1
A06	39815570	термостатический регулятор тяги	1
A07	39817170	термометр	1
B01	39843820	секция котла передняя	1
B02	39838590	секция котла средняя	5
B03	39838600	секция котла задняя	1
B04	39843830	гильза 1/2 x 87	1
B05	39838630	шпилька	2
B06	39815400	ниппель верхний	2
B07	39813670	ниппель нижний	2
B08	39838680	теплообменник безопасности	1
B09	39815580	термостатический клапан	1
B010	39838740	штифты дверец	4
B011	39843840	дверца верхняя	1
B012	39843860	дверца нижняя	1
B013	39814960	окно смотровое	1
B014	39838770	изоляция дверцы	2
B015	39843850	ручка дверцы	2
B016	39838790	решетка	2
B017	39843980	комплект изоляции дымоотвода	1
B018	39838800	лента изолирующая	1
B019	39847030	термоизоляция горелки	1
B020	39847040	термостат	1